

EP21K REMOTE CONTROL MANUAL

Vlastnosti

- (1) Kompatibilní značky: Můžete ji nastavit jako značku v seznamu pomocí klávesové operace;
- (2) Funkce zpětné kontroly: Můžete zkontrolovat značku aktuálního dálkového ovládání pomocí klíče;
- (3) Frekvence: 240-930 MHz;
- (4) Podpora: modulace FSK, GFSK, OOK



Jak to funguje?

1. Zpětná kontrola značek

Stiskněte současně ① a ② a poté podržte ①, stiskněte ② třikrát (3), červená LED blikne čtyři (4)krát a číslo aktuální značky dálkového ovladače je vždy reprezentováno počtem bliknutí. Pokud je například číslo tlačítka značek 1412, LED blikne 1-4-1-2 (poprvé 1 bliknutí a podruhé 4 bliknutí, potřetí 1 bliknutí a čtvrté 2 bliknutí)

2. Nastavení značek

- A. Stiskněte současně ① a ② a poté podržte ①, stiskněte ② 4x nebo vícekrát, LED začne svítit zeleně.
- B. Stiskněte číslo tlačítka v pořadí podle seznamu značek pro nastavení nového značkového dálkového ovladače. Například: Stiskněte tlačítka 1-4-1-2 v pořadí, je úspěšné, když LED 3x pomalu zabliká.
- C. b. Po kontrole značek a rozsvícení LED diody trvale zeleně můžete resetovat sériové číslo značky pro novou značku.
- D. Stiskněte číslo tlačítka v pořadí podle seznamu značek pro nastavení nového značkového dálkového ovladače.

Poznámka:

1. Pokud zelená LED rychle pět (5) blikne a zhasne, nebo pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, proveďte výše uvedený proces znovu.
2. Pokud počet tlačítek překročí níže uvedený seznam, zelená LED dioda pět (5)krát rychle zabliká a zhasne. Indikuje, že nastavení selhalo a dálkový ovladač si uchová poslední hodnotu nastavení značky.

Seznam kompatibilních značek

number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
1	BENINCA (TO.GO-WV)	1111	433.92	OOK	①②	Rolling code
2	DOORHAN (TRANSMIT TER4)	1112	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
3	KEY (PLAY)	1113	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
4	GBD	1114	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
5	NICE (NICE Flor-s)	1121	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
6	DEA	1122	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
7	PECCinin	1123	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
8	FADINI	1124	433.92	OOK	①②	Rolling code
9	EQUO	1131	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
10	Sommer	1132	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
11	Sommer	1133	868.88	FSK	①②③④	Rolling code
12	HORMAN (EcoStarRSC2-433)	1134	433.92	OOK	①②	Rolling code
13	V2	1141	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
14	ATA (PTX-4)	1142	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
15	Motorline	1143	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
16	Motorline	1144	868.35	OOK	①②③④	Rolling code

number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
17	centurion (NOVA)	1211	433.92	OOK	①	Rolling code
18	HiLand	1212	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
19	FAAC(XT4433RC&XT2433RC/XT4868RC&XT2868RC)	1213	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
20	FAAC(XT4433RC&XT2433RC/XT4868RC&XT2868RC)	1214	868.35	OOK	①②③④	Rolling code
21	YET	1221	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
22	BFT (Type:BRCB)	1222	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
23	Alutech (AT-4)	1223	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
24	NICE(NICE SMLIO)	1224	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
25	AUSTDOOR	1231	315	OOK	①②③④	Rolling code
26	F9	1232	365	OOK	①②③④	Rolling code
27	6225 V6	1233	365	OOK	①②③④	Rolling code
28	YS-1895R	1234	336	OOK	①②③④	Rolling code
29	YH-1A2	1241	315	OOK	①②③④	Rolling code
30	YH-1B2	1242	315	OOK	①②③④	Rolling code
31	HY-26LLC	1243	346.5	OOK	①②③④	Rolling code
32	JS-N23AA	1244	336	OOK	①②③④	Rolling code
33	SJ-2010	1311	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
34	HD-08/JS-909B	1312	365	OOK	①②③④	Rolling code
35	YH/JS979-A2	1313	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
36	HS/ JS979-AA	1314	365	OOK	①②③④	Rolling code
37	TV/ JS979-AA	1321	365	OOK	①②③④	Rolling code
38	Zhongtian	1322	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
39	Splett	1323	433.92	OOK	①②	Rolling code
40	Rima	1324	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
41	Seaside	1331	433.92	OOK	①②	Rolling code
42	Doorman	1332	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
43	Cap	1333	433.92	OOK	①②	Rolling code
44	Somfy	1334	433.92	OOK	①②③	Rolling code

number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
45	Liftmaster	1341	315	OOK	①②③④	Rolling code
46	Liftmaster	1342	390	OOK	①②③④	Rolling code
47	Doorhan Pro (transmitter 2 pro)	1343	433.92	OOK	①②	Rolling code
48	Merlin	1344	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
49	Rossi	1411	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
50	HS1527	1412	433.92	OOK	①②③④	Learning code
51	HS1527	1413	315	OOK	①②③④	Learning code
52	HS1527	1414	330	OOK	①②③④	Learning code
53	CAME(TOP-432NA)	1421	433.92	OOK	①②	Fixed code
54	CAME(TOP-432EE)	1422	433.92	OOK	①②	Fixed code
55	CAME(TOP-432EV)	1423	433.92	OOK	①②	Fixed code
56	ParksonT18	1424	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
57	Oceston	1431	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
58	Omark	1432	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
59	Oko (AC116-05)	1433	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
60	DOOYA	1434	433.92	OOK	①②③	Fixed code
61	PT2262	1441	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
62	PT2262	1442	315	OOK	①②③④	Fixed code
63	SMC5326	1443	330	OOK	①②③④	Fixed code
64	HT6P20D	1444	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
65	HT6P20B	2111	433.92	OOK	①②	Fixed code
66	HS2240	2112	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
67	HS2240	2113	315	OOK	①②③④	Fixed code
68	PT2260	2114	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
69	PT2260	2121	315	OOK	①②③④	Fixed code
70	PT2264	2122	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
71	PT2264	2123	315	OOK	①②③④	Fixed code